

## **DISKMASKINEN DISKAR INTE RENT, VAD KAN JAG GÖRA?**

Börja med att rengöra filtret, fylla på spolglans och diskmaskinssalt. Kör sen en rengöring i diskmaskinen utan disk i. Rengöring för diskmaskin finns att köpa hos alla dagligvaruhandlare.

