

MIN TVÄTTMASKIN TAR INTE IN VATTEN?

Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.

Om tvättmaskinen känner av att luckan är öppen fylls den inte med vatten. Se till att luckan är ordentligt stängd. Ta bort föremål som fastnat i luckan och stäng den tills du hör ett lås ljud.

När du kontrollerat att luckan är stängd – så kan problemet vara bakom tvättmaskinen.

Dra ut maskinen för att komma åt slangarna bakom den.
Kontrollera om matarslangen inte är böjd eller igensatt.

Instruktion finns i broschyren för din maskin, har du ingen instruktionsbok kontakta Kundservice på 010-330 00 69

