

## MIN TVÄTTMASKIN/TORKTUMLARE ÖPPNAR INTE LUCKAN?

Det går inte att öppna luckorna under ett program samt upp till 5 minuter efter ett program, det är för att det inte ska rinna ut vatten på golvet.

Om det har gått några minuter och luckan fortfarande inte öppnas, prova då att stänga av maskinen / dra ut sladden ur eluttaget och sätt tillbaka det. Testa om du kan öppna luckan.

Du kan också prova att vrida till programmet – tömning / centrifugering och låta det programmet avsluta – därefter prova öppna luckan.

